FREQUENZERWEITERUNG TS 277 DX/ADI AT-400

-Taste „3“ und „Call“ drücken und dabei das Gerät einschalten
Das Display zeigt „3“
-Gerät ausschalten

-Taste „func“ + „3“ drücken
-Mit dem Drehknopf auf „05“ einstellen
-zur Bestätigung kurz die Sendetaste drücken

-Taste „func“ + „9“ drücken
-Jetzt nacheinander 3, 0, 6, 3 eingeben
-Den Hauptdrehknopf eine Position nach rechts drehen
Im Display muß 306350 stehen
-zur Bestätigung kurz die Sendetaste drücken

-Taste „func“ + „3“ drücken
-mit dem Drehknopf auf „10“ einstellen
-zur Bestätigung kurz die Sendetaste drücken

-Taste „func“ + „0“ drücken
-Taste „7“ drücken
-Jetzt nacheinander die Ziffern 3074 (1070 bei AT-400) eingeben
-zur Bestätigung kurz die Sendetaste drücken

Beachten Sie unbedingt die gesetzlichen Bestimmungen!!

Der Frequenzbereich umfaßt jetzt 130-174 MHz (RX)
Sowie 140-174 MHz (TX)

www.diesnertfunk.de

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com